

PRISMA Plukkemaskine



AMERICA A/S | DK 7700 Thisted | america-thisted.dk

Tekniske data:

Mål	L 55 – B 65 – H 97 cm.
Plukningstider	Fra 9 til 12 sekunder afhængig af størrelse
Volt motor	230V med jordforbindelse
Volt kontrolpanel	24V
Frekvens	50 Hz
Forbrug	750W
Kontrollampe	Indikere maskinen er tændt
Vægt	39 kg.
Materiale	Rustfri stål – AISI 304

Kontrolpanel

Startknappen aktiveres først når låget er korrekt lukket.

Vandtilførsel tilsluttes.**VIGTIGT:**

- Efterlad aldrig maskinen uden opsyn ved drift.
- Put aldrig hænderne ned i tromlen eller fjerudtaget under drift.
- Sørg for, at der aldrig kommer andre genstande end fjerkræ i tromlen.
- Må kun anvendes til plukning af fjerkræ

START:

Før brug anbefales det at vaske samt desinficere maskinen med en mild sæbe samt et skånsomt desinfektionsmiddel (eksempelvis Virkon-S).

PLACERING:

Maskinen skal stå plan og vandret. Må ikke kunne vippe. Bør placeres i et lokale med et godt lys (minimum 200 Lux).

FØR START:

1. Tjek alle ledninger er intakte samt sikket ordentlig fastgjort.
2. Tjek at stopfunktionen i låget virker når åben
3. Lad maskinen køre nogle omgange før der ilægges dyr.

PLUKNING:

1. Afliv og skold fjerkræet. **HUSK korrekt skoldning er det absolut vigtigste**
2. Placer fjerkræet i tromlen, tænd for vandtilførslen og luk låget. Maskine starter automatisk, når låget lukkes. I løbet af 10 til 20 sekunder vil fjerkræet være plukket (afhængig af størrelse samt skoldning).
- Kapacitet:
 - o Duer: 1 – 3 stk. ca. 30 – 40 sekunder
 - o Kyllinger (1,5 – 2,5 kg.): 1 stk. ca. 20 sekunder
 - o Høns (3,5 kg.): 1 stk. ca. 20 sekunder

ANBEFALET SKOLDETEMPERATUR:

Til alle typer fjerkræ anbefales en skoldetemperatur på ca. 65 Celsius.

ANBEFALET SKOLDETID:

Ænder: Skoldes i 2,5 til 3 minutter

Høns, kyllinger og duer.: Trækkes op og ned ca. 10 gange

EFTER BRUG:

Lad maskine kører i nogle minutter med vandet tilsluttet, således fjer og andre urenheder renses af. Skyl herefter maskinen ren med vand.

VIGTIGT:

1. Slukke ikke kun maskinen ved at åbne låget. Sluk på kontakten.
2. Ved nødstilfælde tryk på nødstop, åbn ikke låget før maskinen er helt stoppet.
3. **DENNE PLUKKEMASKINE ER KUN BEREGNET TIL AT PLUKKE DUER, KYLLINGER OG HØNS**