

# RYOM Digital Bordvægt



- Brugsanvisning
- Art. no. 223-285



## DK • RYOM Digital Bordvægt med prisudregning 0-30 kg

### 1.1 Egenskaber

Kapacitet	30 kg.
Graduering	5 gr.
Tolerance	1/3000

- Strømkilde: 230 Volt m/indbygget genopladeligt batteri som tager over ved strømsvigt.
- Vægten kan lagre op til 8 enhedspriser.
- Hukommelse kan lagre op til 99 kombinationer.

Vindue/vægt	5 decimaler
Vindue/enhedspris	5 decimaler
Vindue/total pris	6 decimaler

### 2.1 Nøglebegreber

ZERO	=	Nulstiller vægten
TARE	=	Evt emballage vejes ikke med
STORE	=	Data gemmes i vægtens hukommelse
Add/M+	=	Gemmer og akkumulerer vægt og beløb
M1-M8	=	Gemmer defineret enhedspris
C	=	Sletter gemte data
0-9	=	Bruges til at bestemme enhedspriser M1-M8

### 2.2 Display beskrivelse

1. TARE indikator	=	TARE vises i vinduet under WEIGHT - til venstre
2. ZERO indikator	=	ZERO vises i vinduet under WEIGHT - til højre
3. LOW Battery indikator	=	Low Battery vises i vinduet under UNIT PRICE
4. 230V indicator	=	Vises i vinduet under TOTAL PRICE

### 3.1 Generel instruktion

1. Når LOW BATTERY vises i displayet skal der skiftes til 230 Volt.
2. Før vejning tjek at platform er i vater.
3. Ved skift til 230 Volt - vent 10 min. før vejning.

### 3.2 Indstilling

#### 3.2.1 Nulstil vægten

Når der ikke er emner på vægten og vægten ikke viser 0,00 TRYK PÅ ZERO.

#### 3.2.2 Vejning

Vær sikker på at vægten er nulstillet. Placer et emne på vægten og vægten vises i displayet.

#### 3.2.3 TARE

Hvis der skal vejes i en skål el.lign. placer først den tomme skål på vægten. Når vægten er i ro trykkes på TARE, TARE indikator vil være tændt og skålens vægt vil blive fratrukket. Når TARE skal annulleres, fjern skålen og tryk på TARE igen.

#### 3.2.4 Overload / ophedning

Kom ikke emner på vægten som overstiger vægtens kapacitet. Når vægten afgiver lyd/alarm fjern emnet for ikke at ødelægge vægtens elektronik.

#### 3.2.5 Indstilling af enhedspris

Når vægten skal bruges i forbindelse med handel/salg er det nødvendigt at indtaste en enhedspris på det emne som der skal handles med.

Vægten regner selv prisen ud på dette emne.

Når vægten på emnet vises i displayet indtastes enhedsprisen ved hjælp af UNIT PRICE og tallene på vægten.

TOTAL PRICE vises nu i displayet. For at annullere tidligere enhedspriser tryk C.

### 3.3 Akkumulering

#### 3.3.1 Forbered akkumulering

For akkumulering vær sikker på at platformen er tom og eksisterende akkumulerede værdier er nulstillede og at vægten er i ro.

#### 3.3.2 Akkumulering

Placer emnet på vægten, afvent af vægten er stabil, tryk på Add/M+ knappen, displayet viser Add n som indikerer antal gange en vejning er foretaget.

Hvis enhedspris er indtastet for emnet, vil akkumuleringsfunktionen vise totalen, såvel vægt som pris:

Placer et emne på vægten, lad vægten blive stabil, indtast enhedspris og aflæs i UNIT PRICE og TOTAL PRICE resultatet. Tryk på Add/M+ og resultatet gemmes.

Fjern nu det første emne fra vægten og placer et nyt emne og indtast UNIT PRICE, TOTAL PRICE vises og tryk nu Add/M+ igen. UNIT PRICE displayet vil blinke +add2", og WEIGHT & TOTAL WEIGHT vil vise den akkumulerede værdi og vægt.

Dette kan gøres op til 99 gange.

#### 3.3.3 Slet akkumulering

Tryk C for at slette akkumulering

#### 3.4 Lagring af enhedspris

Vægten kan lagre op til 8 enhedspriser.

#### 3.4.1 Tryk på STORE/M+ indtast den ønskede enhedspris og tryk på M1 - M8.

Enhedsprisen lagres under den valgte M-værdi. Er der allerede en værdi, overskrives denne.

#### 3.4.2 Loading af enhedspris

Når den indtastede enhedspris skal anvendes til vejning tryk på M1-8 når vægten er stabil. Enhedsprisen loades og vil blive vist i displayet UNIT PRICE.

### 4.0 UDVIS FORSIGTIGHED

#### 4.1 Batteriet: Batteriet skal oplades hvis vægten er blevet brugt uden 230 Volt tilslutning.

Opladning i ca. 1,2 time for hver 1 times brug. Hvis vægten ikke har været brugt i lang tid bør den lades op i 24 timer uden afbrydelse. Vægten skal være slukket under opladning.

#### 4.2 Vand/Temperatur: Beskyt vægten mod regn, sollys og temperaturer over 50 gr. C.

Vægten er ikke vandtæt.

#### 4.3 Fugt: Bør ikke anvendes i fugtige rum.

#### 4.4 Vægten bør ikke anvendes i nærheden af magnetiske felter.

#### 4.5 Reparation: Kontakt forhandler.

Denne vægt er godkendt og certificeret jvf ISO9001 - 2000, CE . CCC