

TRÆFÆLDER – Vejledning

1. Vend fælden på hovedet


2. Den lange stang vippes ned, således endelågerne falder ned under stangen.

3. Placer nu igen den lange stang ind under den korte metalstang.

4. Fælden er nu aktiveret og kan vendes om igen. Mens fælden vendes, hold med en finger de 2 metalstænger sammen, således fælden ikke udløses.

5. Løkkemad kan nu placeres på vippe-pladen midt i fælden eller kroge. Løkkemad kunne være tørret frugt, et æg (let knækket), rosiner eller nødder.

Fælden placeres, hvor man har en ide omkring, hvor man forestiller sig dyret færdes. F.eks. langs læbælte, husmur eller stier.



AMERICA A/S | DK-7700 THISTED

T: +45 9792 0122 | E: post@america-thisted.dk