

AutoFlow Håndvask

Denne håndvask fungerer ved hjælp af en infrarød føler. Denne sørger for, at vandet tændes når den aktiveres og slukkes efter 20 sekunder.

Vandet bliver opvarmet løbende når den aktiveres.

Temperaturen på vandet kan indstilles på ved at dreje på Flow control knappen. Se billede. Da temperaturen på vandet ændres, afhængig af årstiden, kan det være nødvendigt, at justere hen over året.



Vandvarmeren aktiveres først når der er tilstrækkelig flow. Derfor vil håndvasken slukkes, hvis vandtilførslen ikke er tilstrækkelig.

Den grønne kontrollampe vil lyde når vandet opvarmes.

INSTALLATION:

VIGTIGT – MÅ IKKE INSTALLERES I LOKALER MED RISIKO FOR FROST.

Installationen bør udføres af en kompetent person, og installeres i forhold til gældende regulativer.

Det anbefales at udføre installationen i følgende rækkefølge:

Elektriske installationer. Afmonter fronten på autosensoren (skruen sidder på undersiden). Strømkablet monteres i kabel-skoene inde i boksen. Kablet skal føres ind gennem hullet i højre side af den sorte plade. 220V-240V, 15 Amp, 3000 Watt.

Montering på væggen. Vasken monteres på væggen med 6 skruer, hvilke der er for-boret til.

VVS. Vandtilførslen skal være koldt vand med et indgangstryk på minimum 0,69 bar og maximum 6,9 bar. Vandtilførslen er placeres i bunden af pladen (en push-fit i ½" er vedlagt). Det anbefales at montere en hane før, for nemmere servicering efterfølgende. Håndvasken er designet til at have et åbent afløb, hvorfor det anbefales kun at benytte vedlagte fittings til afløbet.



Idriftsættelse. Monter fronten på autosensoren og drejeknappen til flow control igen. Husk skruen i bunden. Håndvasken er nu klar til brug. Tjek funktionen ved at holde hænderne ca. 5 cm. fra frontsensoren. Indstil temperaturen og tjek at den automatisk stopper efter 20 sekunder.

FEJLFINDING

Vandet er for varmt	Skru op for flowet på flow controllen. Skru op for indgangstrykket.	Drej flow control knappen mod højre indtil temperaturen er korrekt. Åbn mere eller helt for vandtilførslen.
Vandet er for koldt	Skru ned for flowet på flow controllen.	Drej flow control knappen mod venstre indtil temperaturen er korrekt.
Det tager lang tid før vandet er varmt.	Termisk autostop fra sidste gang. (Vandet har været for varmt)	Vandvarmeren starter automatisk igen når den er afkølet.
Vandtilførslen stopper under brug.	Der er gået 20 sekunder og vandet stopper automatisk.	Aktiver vandet igen ved at holde hænderne foran sensoren.

VIGTIGT

Ved enhver form for servicering, skal strømmen afbrydes først.