

ROTARY Plukkemaskine

SEMIAUT.



1. Vandtilførsel tilsluttes.



2. Håndtaget monteres.



3. Ben med hjul monteres.



VIGTIGT:

- Efterlad aldrig maskinen uden opsyn ved drift.
- Put aldrig hænderne ned i tromlen eller fjerudtaget under drift.
- Sørg for, at der aldrig kommer andre genstande end fjerkræ i tromlen.
- Må kun anvendes til plukning af fjerkræ

START:

Før brug anbefales det at vaske samt desinficere maskinen med en mild sæbe samt et skånsomt desinfektionsmiddel (eksempelvis Virkon-S).

PLUKNING:

1. Afliv og skold fjerkræet. HUSK korrekt skoldning er det absolut vigtigste
2. Placer fjerkræet i tromlen, tænd for vandtilførslen og drej på håndtaget. I løbet af 10 til 20 sekunder vil fjerkræet være plukket (afhængig af størrelse samt skoldning).

ANBEFALET SKOLDETEMPERATUR:

Til alle typer fjerkræ anbefales en skoldetemperatur på ca. 65 Celsius.

ANBEFALET SKOLDETID:

Ænder: Skoldes i 2,5 til 3 minutter

Gæs: Trækkes op og ned ca. 50 gange

Høns, kyllinger etc.: Trækkes op og ned ca. 10 gange