

Vejledning

Tørplukker STRIP



SE ENGELSK VEJLEDNING FOR ILLUSTRATIONER / FIGURER SAMT RESERVEDELE.

1. SIKKERHED

Maskinen har et meget højt lydniveau. Væsentlig højere end tilladt. Men da plukkepladerne skal have luft mellem hinanden, for at kunne bevæge sig, kan støjen ikke undgås.

Det er derfor VIGTIGT, at personer, som bruger maskinen, opholder sig i nærheden, alle bruger høreværn.

- a. **BRUG HØRERVÆRN**
- b. **Langt hår skal samles under en hue, kasket eller tilsvarende. Langt hår må ikke hænge løst.**
- c. **Brug ikke løst hængende tøj, smykker eller tilsvarende.**
- d. **Brug ikke tørklæde eller tilsvarende.**

Put ikke en finger mellem plukkepladerne. Der er dog ikke fare for at pladerne kan skære en finger over.

2. INSTALLATION

Sikrer at maskinen tilsluttes elnettet med jord samt en 16A sikring.

3. BRUG

Før maskinen startes og plukning af fugle begyndes, skal fjeropsamlingsposen monteres på maskine (Se Fig. 1, punkt 3). **BRUG KUN FJEROPSAMLINGSGLOSEN**, som leveres med maskinen og aldrig en tæt plastpose.

4. OPSTART

Når maskinen er tilsluttet elnettet, tryk på startknappen (Fig. 1, nr. 5)

Når maskinen tændes starter fjeropsamleren først og herefter plukkeplademotoren.

5. RESET MOTOR BESKYTTELSE

Skulle strømforsyningen fejle, vil maskinen stoppe automatisk. Derfor skal maskinen startes igen, når strømmen igen er klar (Fig. 1, punk 5).

6. RESET AF NØDSTOPSKNAPPEN

Har det være nødvendigt at aktivere nødstopknappen (Fig. 1, nr. 7) bliver den låst. For at genaktivere maskinen, skal knappen drejes mod uret. Start maskinen igen ved at trykke start/stop-knappen (Fig. 5, nr. 1).

7. MONTERING AF BENENE

Maskinen leveres klar til brug på nær benene, som skal monteres. Monter de medfølgende anti-vibrationskopper for enden af benene (Fig. 1, nr. 1). Monter benene på basen (Fig. 1, nr. 2). Brug kun de medfølgende møtrikker og bolte.

Maskinen kan også bruges som en bordmodel. Hvis dette ønskes, monter de 4 hjørner på basen (Fig. 2, nr. 1).

9. VEDLIGEHOLDELSE

VIGTIGT – TRÆK ALTID KONTAKTEN UD FRA ELNETTET FØR NOGEN FORM FOR VEDLIGEHOLDELSE ELLER REPARATION UDFØRES.

- a. **SMØRING.** Afmonter frontpladen (Fig. 3, nr. 1+2). Påfør olien med medfølgende smørebholder (Fig. 4, nr. 1). Det anbefales, at smøring udføres for hver 4. arbejdstime. Plukkes fugle, som er våde, anbefales det først at smøre efter brug.
- b. **MEKANISKE DELE.** For at få adgang til plukkepladerne, fjern beskyttelsespladen (Fig. 3, nr. 1+2). Løsn skruerne 3 og 4 på figur 3. Åbn og træk plukkepladerne ud. De kan herefter renses. Rens ligeledes plukkepladehuset. Det anbefales at gøre ovenstående for hver 8. arbejdstime.
VIGTIGT OMKRING SAMLING/ MONTERING AF PLUKKEPLADERNE. Følg følgende vejledning for samling af plukkepladerne:
 - De er nummeret fra 1 til 7, som er printet på den ene side (Fig. 5, nr. 1).
 - Efter smøring/ rensning indsættes plade nr. 1 først. Herefter de andre i numerisk rækkefølge. HUSK NUMMERET PÅ PLADEN SKAL KUNNE SES, NÅR DE MONTERES (Fig. 6). DERUDOVER SKAL NUMMERET VÆRE ØVERST.
- c. **FJEROPSAMPLER.** For rensning af denne, se fig. 7. De 6 punkter på fig. 8 løsnes, og fjern pladen. Afmonter kileremmen (Fig. 8, nr. 1). Løsn skruerne 2, 3 og 4 på Fig. 8. Der er nu adgang til fjeropsamleren, som kan renses.

10. STØJ FRA MASKINEN

Maskinen har et meget højt lydniveau. Væsentlig højere end tilladt. Men da plukkepladerne skal have luft mellem hinanden, for at kunne bevæge sig, kan støjen ikke undgås.

Det er derfor VIGTIGT, at personer, som bruger maskinen, opholder sig i nærheden, alle bruger høreværn.

11. GARANTI

Der ydes 2 års garanti på maskinen, hvilket skal kunne dokumenteres med en faktura.

12. EC Declaration of Conformity

the SENESI S.R.L.

Con sede in Via Mercurio n. 4, località Levane, 52023 Montevarchi (Ar) – Italy –

C.f./Partita IVA, Reg. Imprese Arezzo Sez. Ordinaria IT001877950970

Tel. ++39 055 9788134, fax 055 9780088 E-mail: info@spiumatricisenesi.it

Web mail: www.spiumatricisenesi.it/com

states that the dry plucking machines, model NEW J, 230/240 V single-phase, type, meet the safety requirements prescribed by Directive 2006/42/EC.

Harmonised Standards: EN 60204 (safety of the electrical machinery-equipment of the machines); UNI EN ISO 13850 (safety of the emergency stop machinery-plant); Directive “Low Voltage” (2006/95/CE); Directive “Electromagnetic Compatibility” (2004/108/EC); Directive “Restrictions of components materials” (2002/95/EC-RoHS (Restrictions of Hazardous Substances Directive)

