

# Vejledning

## Tørplukker STRIP



## SE ENGELSK VEJLEDNING FOR ILLUSTRATIONER / FIGURER SAMT RESERVEDELE.

### 1. LEVERING

Maskinen leveres klar til brug og kræver ingen samling.

### 2. INSTALLATION

Sikrer at maskinen tilsluttes elnettet til 230 Volt med jord.

### 3. SIKKERHED

Maskinen har et meget højt lydniveau. Væsentlig højere end tilladt. Men da plukkepladerne skal have luft mellem hinanden, for at kunne bevæge sig, kan støjen ikke undgås.

**Det er derfor VIGTIGT, at personer, som bruger maskinen, opholder sig i nærheden, alle bruger høreværn.**

- a. **BRUG HØRERVÆRN**
- b. **Langt hår skal samles under en hue, kasket eller tilsvarende. Langt hår må ikke hænge løst.**
- c. **Brug ikke løst hængende tøj, smykker eller tilsvarende.**
- d. **Brug ikke tørklæde eller tilsvarende.**

Put ikke en finger mellem plukkepladerne. Der er dog ikke fare for at pladerne kan skære en finger over.

### 4. BRUG

Før maskinen startes og plukning af fugle begyndes, skal fjeropsamlingsposen monteres på maskine (Se billede 1, punkt A). BRUG KUN FJEROPSAMLINGSSPOSEN, som leveres med maskinen og aldrig en tæt plastpose.

Når maskinen er tilsluttet elnettet, tryk på startknappen (Billede 1, punkt B)

### 5. RESET MOTOR BESKYTTELSE

Skulle strømforsyningen fejle, vil maskinen stoppe automatisk. Derfor skal maskinen startes igen, når strømmen igen er klar (Foto 1, punk B).

### 6. VEDLIGEHOLDELSE

**VIGTIGT – TRÆK ALTID KONTAKTEN UD FRA ELNETTET FØR NOGEN FORM FOR VEDLIGEHOLDELSE ELLER REPARATION UDFØRES.**

- a. **MEKANISKE DELE.** Plukkepladerne bør renses for hver 4-6 arbejdstime. For at få adgang til plukkepladerne, fjern beskyttelsespladen (Foto 2, punkt B). Løsn skruerne C og D. Åbn og træk plukkepladerne ud. De kan herefter renses. Rens ligeledes plukkepladehuset.
- b. **VIGTIGT OMKRING SAMLING/ MONTERING AF PLUKKEPLADERNE.** Følg følgende vejledning for samling af plukkepladerne:
  - De er nummeret fra 1 til 7, som er printet på den ene side (Fig. 5).
  - Efter smøring/ rensning indsættes plade nr. 1 først. Herefter de andre i numerisk rækkefølge. HUSK NUMMERET PÅ PLADEN SKAL KUNNE SES, NÅR DE MONTERES (Fig. 5). DERUDOVER SKAL NUMMERET VÆRE ØVERST TIL HØJRE.

- c. **FJEROPSAMLER.** For rensning af denne, se foto 7. De 4 punkter på A, B, C og D løsnes. Fjern kileremmen, punkt A på foto 8. Løsn herefter punkt A, B og C på foto 9. Herefter er den adgang til fjeropsamlere.

## **7. STØJ FRA MASKINEN**

Maskinen har et meget højt lydniveau. Væsentlig højere end tilladt. Men da plukkepladerne skal have luft mellem hinanden, for at kunne bevæge sig, kan støjen ikke undgås.

**Det er derfor VIGTIGT, at personer, som bruger maskinen, opholder sig i nærheden, alle bruger høreværn.**

## **8. GARANTI**

Der ydes 2 års garanti på maskinen, hvilket skal kunne dokumenteres med en faktura.

## **9. EC Declaration of Conformity**

the SENESI S.R.L.

Con sede in Via Mercurio n. 4, località Levane, 52023 Montevarchi (Ar) – Italy –

C.f./Partita IVA, Reg. Imprese Arezzo Sez. Ordinaria IT001877950970

Tel. ++39 055 9788134, fax 055 9780088 E-mail: [info@spiumatricisenesi.it](mailto:info@spiumatricisenesi.it)

Web mail: [www.spiumatricisenesi.it/com](http://www.spiumatricisenesi.it/com)

states that the dry plucking machines, model STRIP, 230/240 V single-phase, type, meet the safety requirements prescribed by Directive 2006/42/EC.

Harmonised Standards: EN 60204 (safety of the electrical machinery-equipment of the machines); UNI EN ISO 13850 (safety of the emergency stop machinery-plant); Directive “Low Voltage” (2006/95/CE); Directive “Electromagnetic Compatibility” (2004/108/EC); Directive “Restrictions of components materials” (2002/95/EC-RoHS (Restrictions of Hazardous Substances Directive)